



ГОВОРЯЩАЯ ПОГРЕМУШКА

0-4 года



# Smarty

Развивающая, интерактивная, светящаяся игрушка-погремушка



# Smarty

Стишки  
Рассказы  
Песенки

Разноцветный мир!

## О SMARTY

**НОЧНОЙ СВЕТИЛЬНИК, КОТОРЫЙ МЕНЯЕТ ЦВЕТА**

- Ушки подсвечиваются семью различными цветами.
- Во время зарядки ушки светят красным. Ушки гаснут, если батарея полностью заряжена.
- Если батарейка разряжена, ушки мигают красным цветом.

**КНОПКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМОВ**

- Нажмите на кнопку, чтобы перейти к следующей записи.
- Чтобы переключиться в режим погремушки, воспроизведения музыки или рассказа, нажмите на кнопку и удерживайте её нажатой в течение 2 секунд.

**ИДЕНТИФИКАТОР ЦВЕТА**

Слегка надавите на нижнюю часть игрушки. Удерживайте её в таком положении пару секунд, чтобы погремушка определила цвет. В результате Smarty назовёт его и воспроизведёт соответствующий звук. Ушки погремушки засветятся нужным цветом.

16 см  
6.1 см  
5.3 см

Удерживайте 2 секунды



**ВСТРОЕННЫЙ ДИНАМИК**

**РЕГУЛЯТОР ГРОМКОСТИ И КНОПКА ПИТАНИЯ**

**РАЗЪЁМ MICRO-USB** для подзарядки

## РЕЖИМЫ И ОПЦИИ

**МУЗЫКА И СКАЗКИ**

- В память игрушки загружено 9 замечательных песенок, а также 5 познавательных сказок.

**ИДЕНТИФИКАТОР ЦВЕТА**

- Определяет до 9 цветов.
- Нажмите на кнопку и удерживайте её нажатой 2 секунды, чтобы включить идентификатор. Игрушка определит цвет карточки и воспроизведёт нужный звук.

**РЕЖИМ ПОГРЕМУШКИ**

- Потрясите игрушку, и она воспроизведёт более 20 различных звуков.
- Звук воспроизводится 2 секунды. Потрясите игрушку ещё раз, чтобы воспроизвести следующий звук.
- Если непрерывно трясите игрушку, она будет продолжать воспроизводить один и тот же звук в течение 6 секунд, после чего автоматически переключится на следующий.

**УСПОКАИВАЮЩАЯ МУЗЫКА**

- Быстро успокойте малыша музыкой.
- Мягкая музыка и успокаивающие звуки помогут ему захотеть спать.



### ЦВЕТНЫЕ КАРТОЧКИ

9 цветных карточек помогут научить малыша определять цвета

**ПРОЧНОСТЬ**

Корпус игрушки выполнен из высокопрочного ABS-пластика, который выдерживает нагрузку в 30 раз больше, чем обычный пластик.

**ДИНАМИК**

Специально разработанный двухмагнитный Hi-Fi динамик.

**УНИКАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ И ДИЗАЙН**

Дизайн игрушки, её простые и понятные кнопки и функции адаптированы под детей младшего возраста.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- В целях безопасности рекомендуем давать игрушку детям, особенно детям младше 2-х лет, только в присутствии взрослых.
- Зарядное USB устройство не поставляется в комплекте (рекомендуем зарядное устройство на 5В, 500мА).
- Не подключайте игрушку более чем к одному блоку питания.
- Не заряжайте батарейку более 5 часов подряд.
- Если игрушка используется в качестве ночника или громко включён звук, необходимо, чтобы игрушка находилась на достаточном расстоянии от ребёнка (рекомендуемое расстояние 90см).

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

USB порт	micro-USB порт
Ночник	Семь цветов, мягкая диодная подсветка
Динамик	Hi-Fi динамик с возможностью регулировки громкости звука
Регулятор громкости	Регулятор выполнен в виде хвостика
Батарейка	Одна литий-ионная аккумуляторная батарейка. Аккумулятор встроен и входит в комплект
Время работы батарейки	4 часа
Габариты	Высота 16 см, ширина 6,1 см, глубина 5,3 см
Вес	200 гр.
Материал	Все материалы прошли испытания и соответствуют стандартам и требованиям ЕС и США, предъявляемым к безопасности игрушек.

### УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

- Почему я не могу включить зайчика Smarty?
  - Убедитесь в том, что игрушка-погремушка полностью заряжена.
  - Нажмите на любую кнопку, чтобы активировать игрушку, если она автоматически перешла в режим ожидания.
- Почему при включении звука зайчик Smarty не воспроизводит звук?
  - Отрегулируйте громкость с помощью регулятора в виде «хвостика».
- Почему зайчик Smarty не заряжается?
  - Нажмите на кнопку, чтобы отключить питание.
  - Проверьте USB кабель и порт на наличие повреждений.
- Почему Smarty не распознаёт цвета?
  - Проверьте дно игрушки и убедитесь в том, что на чёрный кружок не налипла грязь.



### УХОД, ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Игрушку можно протирать неагрессивным, неабразивным чистящим средством для дома и дезинфицирующими средствами.
- Абразивные чистящие средства поцарапают поверхность игрушки.
- Не помещайте игрушку в жидкости, так как это повредит электронные компоненты.

**В комплект входит:**

- Умный зайчик Smarty от Alilo
- USB кабель (только для подзарядки)
- Встроенная литий-ионная аккумуляторная батарейка
- Руководство



## Smarty от Alilo

Игрушка-погремушка, которая раскрасит мир ребёнка яркими красками!



ГОВОРЯЩАЯ ПОГРЕМУШКА



www.alilo-bunny.ru

Создано Alilo с любовью

CE FC